

# お願い

モーターシャフトの回転は、モーターの頂部から見て時計回り(CW)になります(正しい回転方向はモーターにも記されています(接続箱の矢印参照))。シャフトの回転の試験は液外で行わねばなりません(ポンプを逆方向に運転すると、インペラーが緩み、ポンプに損傷を与えることがあります)。ポンプを液中に設置する前に電源を短時間投入して回転方向を確認してください。ポンプを液中に設置した後で回転方向の点検を行うと、ポンプをひどく損傷させることがあります。

これを厳守せず、インペラー、プロテクションシャフトが破損しても、当社の責任範囲外とさせていただきます。